

Bedienungsanleitung

SMB T23-307 RedBack SuperSport

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der 7-schüssigen Pistolenarmbrüst wir wünschen viel Freude mit diesem starken Sportgerät.



Ich bitte Sie die ganze Anleitung gewissenhaft zu lesen.

Technische Daten:

- 7-Schuss Magazin für 6,5" Bolzen
- Pfeilgeschwindigkeit: 235fps/258km/h
- Power Stroke: 6 Zoll
- Zuggewicht: 80lbs
- Gewicht: 800g
- Breite: ca. 43,5 cm
- Länge: ca. 51 cm
- Visierung: grünes true glow Doppel-Korn und V-Kimme
- Griff/Basis: Horizon Redback aus hochwertigem Polymer
- Schlossgehäuse und Magazin aus faserverstärktem Polymer
- Soft Grip Material an Griff und Abzug
- besonders hochwertige BCY Sehne wie bei full size Armbrüsten
- Picatinnysschiene oben zum anbringen eines Red Dot Visier
- Picatinnysschiene unten mit abnehmbarem Zusatzgriff

Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang

(nix langweilig! – LESEN!)

Diese mehrschüssige Pistolenarmbrust ist als Schießsportgerät für Freizeit & Hobby konzipiert. Sie ist kein Spielzeug, sondern eine potenziell lebensgefährliche Waffe.

Der Erwerb, Besitz und vor allem der Umgang mit diesem Gerät ist nur Personen gestattet, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Hantieren sie mit der Armbrust nur wenn sie sich geistig und körperlich absolut dazu in der Lage fühlen - niemals unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen!

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Waffengesetzes ihres Landes. Informieren sie sich unbedingt über die bei ihnen geltenden Vorschriften und halten sie diese ein!

Schießen sie nur in einer geeigneten Umgebung!

Es dürfen z.B. keine Kinder oder Haustiere umherlaufen, welche gefährdet werden könnten. Auch Bolzen, die das Ziel verfehlen, müssen sicher aufgefangen werden ohne eine Gefahr für die Umgebung darzustellen!

Prüfen sie vor jedem schießen, ob die Armbrust in einem einwandfreien Zustand ist und ob der zu verschießende Pfeil richtig auf der Schiene liegt (nicht hochkant!)

Verwenden sie ausschließlich geeignete Bolzen, wie die mitgelieferten. Die Spitzen der Bolzen müssen fest verschraubt sein.

Richten sie die Armbrust nicht auf Menschen oder Tiere bzw Zielen sie niemals auf Lebewesen!

Spannen sie die Armbrust nur wenn sie auch direkt danach schießen wollen!

Legen sie eine gespannte und geladene Armbrust niemals aus der Hand!

Wenn sie die Armbrust für jemand anderes gespannt haben, weil dieser zum Beispiel nicht die Kraft dazu hat, übergeben sie diese nur unter äußerster Vorsicht!

Drücken sie den Entsicherungs-Knopf erst unmittelbar vor dem Schuss, wenn sie das Ziel schon im Visier haben.

Schießen ist ein Sport bei dem es vor allem um Konzentration und Entspannung geht. Hantieren sie nie hektisch mit dieser mehrschüssigen Pistolenarmbrust! Versuchen sie keine Schnelllade- oder Schnellschuss Rekorde aufzustellen!

Schießen sie die Armbrust niemals ohne Bolzen! (ein sogenannter Trockenschuss kann wichtige Teile beschädigen oder zerstören.) Falls sie die Armbrust gespannt haben und doch nicht wissen, wohin sie schießen sollen nehmen sie einen großen alten Lappen oder altes Handtuch um den Pfeil unbeschadet aus der Armbrust zu bekommen und diese so zu entspannen.

Wichtige technische Hinweise

- Die Armbrust wird Ihnen komplett schussfertig montiert geliefert.
- Verwenden Sie ausschließlich 6,5 Zoll Aluminiumbolzen, wie die mitgelieferten.
- Überprüfen Sie die Bolzen vor jedem Laden auf Beschädigungen!
Bolzen dürfen nicht verbogen sein.
Die Spitze muss fest eingeschraubt sein! (Sonst zerstört sich die Sehne, durch die beiden entstehenden scharfen Kanten, in kürzester Zeit.)
Auch das hintere Kunststoff Ende muss in einwandfreiem Zustand sein sollte dies durch einen Treffer Schaden genommen haben, nicht mehr verwenden!
- Es können maximal 7 Bolzen geladen werden.
- Achten Sie beim Einlegen des ersten Bolzen unbedingt darauf, dass dieser flach auf der Schiene liegt und die Vanes nicht hochkant stehen!
- Der mitgelieferte Sehnenwachs Stift hilft nicht gegen trockene Lippen!
... Das Sehnenwachs sollte regelmäßig auf die Schiene und den mittleren Bereich der Sehne aufgetragen werden! So wird eine reibungsarme Funktion gewährleistet und der Sehnenverschleiß bleibt gering. Öl-Sprays empfehlen wir nicht, da diese unter Umständen sehen oder Kunststoff angreifen können .

Laden und schießen

- Zum Laden des Magazins drücken Sie auf den Zuführungshebel mit der Beschriftung PUSH und legen Sie die Pfeile nacheinander in das Magazin ein.
- **Achtung!** besonderes Augenmerk müssen Sie auf den ersten Bolzen legen! Dieser darf auf keinen Fall hochkant auf der Schiene liegen. (Dies würde unweigerlich zu einem Fehlschuss und schlimmstenfalls zur Zerstörung des Gerätes führen.) Alle Bolzen die dann auf dem untersten liegen, richten sich automatisch korrekt aus.
- Zum Spannen der Armbrust drücken Sie den roten Knopf auf dem Spannhebel um diesen zunächst bewegen zu können.
Greifen Sie die Armbrust nun mit einer Hand am Griff vorne an der Mündung und mit der anderen Hand ganz hinten am Spannhebel. Drücken Sie diese nun kräftig zusammen bis in die Endposition (Sie hören und fühlen wie das Schloss und die automatische Sicherung einrasten.)
- Nun ist die Armbrust gespannt die automatische Sicherung aktiviert und ein Bolzen liegt schussbereit vor der Sehne.
- Visieren Sie nun Ihr Ziel an.
Nutzen Sie dafür die im Zuführungshebel integrierte V-Kimme und das Doublepoint Korn. Alternativ kann statt dem Korn auf der Picatinny Schiene ein kompaktes Red Dot Visier angebracht werden .
- Wenn Sie schussbereit sind und die Armbrust auf das Ziel gerichtet ist, drücken Sie den roten Entsicherungsknopf. -> **Die Armbrust ist nun schussbereit.**
- Zum Auslösen des Schusses betätigen Sie den Abzug.
- Für den nächsten Schuss muss die Armbrust wieder, wie oben beschrieben, gespannt werden bis alle Bolzen aus dem Magazin verschossen sind.